

# EcoTouch

MÉMO CHANTIER

---

PASSERELLE LOGEMENT



---

DOSSIER TECHNIQUE  
COMPLET À TÉLÉCHARGER



<https://qr.ogga.fr/DT-100>

SUPPORT TECHNIQUE


sav@ogga.fr • Tél. 04 28 29 82 69

[www.ogga.fr](http://www.ogga.fr)



DT-240

# SCHÉMA D'INSTALLATION - Dans le tableau électrique



1



APPUYEZ  
SUR PRÉSENCE




ON



ON\*

2



APPUYEZ  
SUR ABSENCE



OFF



OFF\*

\* si fonctionnalité prises commandées installée dans le logement.

## VOLETS ROULANTS - Schéma d'installation & Test

### ACTIONNEUR VOLET ROULANT

Réf. : ACT-VR-01

### Test de fonctionnement

APPUI  
LONG




APPUI LONG (>2S) SUR PRÉSENCE

> Tous les volets se lèvent

APPUI LONG (>2S) SUR ABSENCE

> Tous les volets se baissent

### Schéma d'installation




**ASSUREZ-VOUS QUE LES ACTIONNEURS  
VOLET ROULANT SOIENT BIEN APPAIRÉS  
AVEC LE MODULE ECO-TOUCH**

> Procédure d'appairage disponible  
dans le dossier technique OGGA

# DESCRIPTIONS MATÉRIELS

## ECO-TOUCH

Réf. : ETOUCH-2



- 1 Bouton d'appairage
- 2 Bouton connexion wifi
- 3 Led verte
- 4 Led rouge

### COMPORTEMENT DE LA LED ROUGE

- LED éteinte : pas de problèmes
- ☀ LED clignotante :
  - 1 fois › Capteur de température et thermostat muet
  - 2 fois › Problème réseau (Wifi box indisponible)
  - 3 fois › Détecteur de fumée muet
- LED fixe : Produit défaillant

## INTERRUPTEUR *(sans pile, sans fil)*

Réf. : INTERR-2

À visser au mur à proximité de la porte d'entrée

