


Eco Touch

GUIDE D'UTILISATION



COMPATIBLE AVEC LES ASSISTANTS VOCAUX



NOTICE ECO-TOUCH

Description complète des fonctionnalités



<https://qr.ogga.fr/DU-100>

TUTO VIDÉO

Prise en main de l'application Eco-Touch



<https://qr.ogga.fr/DU-115>

ASSISTANCE OGGA

sav@ogga.fr • Tél. 04 28 29 82 69 • www.ogga.fr



DU-200

LES FONCTIONNALITÉS DANS VOTRE LOGEMENT

THERMOSTAT INTELLIGENT *sans programmation*

Le module Eco-Touch régule la consommation énergétique en baissant automatiquement votre chauffage pendant vos **périodes d'absence et de sommeil** tout en **anticipant vos heures de retour et de réveil** pour un confort optimal. Vous réalisez ainsi chaque jour des **économies d'argent** et contribuez à la préservation de la planète.



Chauffage en mode ECO pendant les absences



Température de sommeil automatique



Anticipations des heures de réveil



Anticipations des retours

COUPURE DES ÉCLAIRAGES *pendant vos absences*

En indiquant vos absences grâce à l'interrupteur positionné dans votre entrée, Eco-Touch garantit la **coupure centralisée des éclairages** dans votre logement.

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

via l'application Eco-Touch ou l'application Web

Consultez vos consommations d'énergie globales ou détaillées par usages pour le mois en cours et **recevez également des alertes** en cas d'anomalie.

› Affichage de vos consommations par usages

Visualisation des suivis de consommation en kWh et en €



Chauffage



Eau Chaude



Prises



Climatisation



Autres

LE MODULE ECO-TOUCH

Installé dans le **tableau électrique** de votre logement, le module Eco-Touch **optimise vos consommations d'énergie**.

ÉTATS DES LEDS

- Led verte fixe : Bon fonctionnement
- Led rouge clignotante : Une information est à lire dans l'application Eco-Touch
- Led rouge fixe : Anomalie, contactez le SAV OGGA



POUR PLUS D'INFORMATION, TÉLÉCHARGER LA NOTICE ECO-TOUCH

- › Description complète des fonctionnalités
- › Questions fréquentes
- › Mise en service de l'application Eco-Touch
- › Descriptifs techniques

<https://qr.ogga.fr/DU-100>



INDIQUEZ VOS PRÉSENCES ET ABSENCES AVEC L'INTERRUPTEUR

UNE SEULE ET SIMPLE ACTION À FAIRE AU QUOTIDIEN

Positionné à l'entrée du logement, l'interrupteur Eco-Touch permet de garder la maîtrise complète sur le système. D'un geste, l'indication de vos présences et de vos absences bascule le logement en **mode économique ou confort**.



PRÉSENCE



CONFORT



ON



ABSENCE



ÉCO



OFF

CHOISISSEZ VOTRE CONSIGNE DE CONFORT AVEC LA COMMANDE MURALE


La **commande murale** vous permet de régler votre **consigne de confort** (Température).

Réglage avec la molette

Indiquez votre consigne de confort à l'aide de la molette.*

Chauffage en position "HORS-GEL"

Chauffage en position "ÉTEINT"



Alimentation solaire

Repère de réglage

Réglage avec l'application

Pour régler vos consignes uniquement à partir de l'application Eco-Touch, positionnez la molette sur Régl. App.

* La température sera abaissée AUTOMATIQUEMENT de 3 degrés pendant vos périodes de sommeil



DANS VOTRE PIÈCE À VIVRE, IL EST IMPORTANT DE LAISSER LA VANNE DE VOTRE RADIATEUR EN POSITION OUVERTE AU MAXIMUM (EXEMPLE : POSITION 5) OU DE RÉGLER LA TEMPÉRATURE SUR LE RADIATEUR À UNE VALEUR ÉLEVÉE (EXEMPLE 24 C°)

CONNECTEZ VOTRE LOGEMENT AVEC L'APPLICATION

L'application **gratuite** Eco-Touch permet de contrôler à distance votre logement et de consulter en toute sérénité l'évolution de vos consommations énergétiques journalières, mensuelles et annuelles.

TABLEAU DE BORD



- Affichage de la **température souhaitée** (consigne)
- Affichage de la puissance électrique instantanée
- Affichage de l'état du logement en cours
- Interrupteur **Indicateur de présence ou d'absence**

TEMPÉRATURES




- Affichage de la **température actuelle**, à l'intérieur du logement
- Consigne de la température **Confort** dans la pièce à vivre
- Consigne de la température **Sommeil**
- Modes de pilotage** du chauffage
- Interrupteur **Chauffage**
- Interrupteur **Hors gel**

SUIVI DE CONSOMMATION



- Affichage de la **consommation** pour le mois en cours
- Affichage de la **prévision** pour la consommation du mois en cours
- Affichage de la consommation du mois précédent
- Affichage de la consommation du mois précédent
- Affichage des détails de consommation **par usages** pour le mois en cours

HISTORIQUE DES CONSOMMATIONS



- Affichage de la consommation du mois sélectionné
- Affichage du tableau de consommation
- Sélection du mode d'affichage
- € ou kWh

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ECO-TOUCH

depuis l'**App Store** et **Google Play**, ou connectez vous sur home.ogga.fr

